

下载并安装OTA固件更新程序

为了快速成功地进行安装,请确保您的眼镜至少有30%的电量。

1. 下载tooztech.cn/download上的OTA Updater应用程序apk文件。
2. 通过USB将手机连接到计算机。
3. 打开手机中的“连接的设备”设置,并确保USB设置允许“USB进行文件传输”。
4. 双击以在连接的设备列表中“打开”手机,然后将apk文件简单地传输到该文件夹中。
5. 然后,导航至手机上的“文件”,点击apk文件,然后点击“安装”。

运行OTA固件更新程序

1. 打开OTA Updater应用程序,然后将tooz智能眼镜置于配对模式。
2. 该应用程序应自动开始扫描以前连接的设备,但如果没有,您可以手动“扫描设备”。
3. 在OTA Updater应用程序中连接到您的眼镜,然后将手机配对。
4. 如果这是您第一次更新眼镜,或者尚未将眼镜更新到最新的固件版本,请耐心等待,因为该应用程序将通过几个不同的步骤工作。
5. 然后,系统将提示您“运行OTA更新”。请勿选中“全闪烁”框。**在运行OTA更新过程中,确保眼镜和手机之间的稳定的蓝牙连接是至关重要的!并且请勿在OTA更新过程中干扰或使用眼镜!**
6. 之后,应用程序将运行更新,并且眼镜会自动断开连接。
7. 然后,您的电话屏幕将确认固件更新成功。